

Spitzen für Sparkle™ Luft-/Wasserspritzen

REF BCSAWSCL / BCSAWSWH / BCSAWS / BCSAWSB

GEBRAUCHSANWEISUNG

Kein Adapter oder Konverter mit Originalausrüstung erforderlich.

1. Bei den meisten Spritzen mit Mutter lösen Sie die Kontermutter der Spritzenspitze und setzen die Sparkle™ Luft-/Wasser-Spritzenspitze wie eine Metallspitze ein.
2. Bei der Schnellwechselspritze drücken Sie den Außenring ein und setzen die Sparkle Luft-/Wasser-Spritzenspitze wie eine Metallspitze ein.
3. Stellen Sie vor Gebrauch der Spritze sicher, dass die Sparkle Luft-/Wasser-Spritzenspitze fest in der Spritze sitzt. Die Sparkle Luft-/Wasser-Spritzenspitze ist richtig eingesetzt, wenn hinter der Sicherungsmutter der Spritzenspitze keine Linien oder Rillen sichtbar sind.



Sparkle Luft-/Wasser-Spritzenspitzen werden in einer sauberen Umgebung (nicht steril) verpackt und versiegelt.

CROSSTEX

Manufactured for: Crosstex International, Inc.
6789 W. Henrietta Road, Rush, NY 14543 USA
585.359.0130 | 631.582.6777 | HuFriedyGroup.com

EU REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

CH REP MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Switzerland

UK REP MDSS-UK RP Ltd.
Parkway House, Palatine Rd,
Northenden, Wythenshawe,
Manchester M22 4DB
United Kingdom



Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt.

Bitte melden Sie schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit unseren Produkten in der Europäischen Union Hu-Friedy Mfg. Co., LLC und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem Sie ansässig sind.

Made in China

BCSAWSB-IFU-DE / REV 1 - 10/2025

Alle Produktnamen sind Marken von Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

©2026 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved.