ZH

Sparkle™ 一次性空气/液体注射器用针头

REF BCSAWSCL / BCSAWSWH / BCSAWS / BCSAWSB

使用说明

原装设备不需要连接器或转换器。

1. 对于大多数螺口注射器，松开注射器针头的固定螺母，并插入 Sparkle™ 空气/液体注射器用针头，方法与使用金属针头相同。
2. 对于快拆结构的注射器，按下外圈，并插入 Sparkle 空气/液体注射器用针头，方法与使用金属针头相同。
3. 在使用注射器之前，确保 Sparkle 空气/液体注射器用针头被牢固地安装在注射器上。如果注射器针头的固定螺母上没有可见的缝隙或凹槽，则表示 Sparkle 空气/液体注射器用针头安装正确。



Sparkle 空气/液体注射器用针头均是在清洁的环境中（非无菌）包装和密封的。

非天然乳胶制造。

CROSSTEX

Manufactured for: Crosstex International, Inc.
6789 W. Henrietta Road, Rush, NY 14543 USA
585.359.0130 | 631.582.6777 | HuFriedyGroup.com

EU REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

CH REP MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Switzerland

UK REP MDSS-UK RP Ltd.
Parkway House, Palatine Rd,
Northenden, Wythenshawe,
Manchester M22 4DB
United Kingdom

MD NON STERILE

非天然乳胶制造。

如果在欧盟境内发生了任何涉及我们设备的严重事件，请将其报告给 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC 和您所在成员国的国家主管部门。

Made in China
BCSAWSB-IFU-ZH / REV1 - 10/2025

有说明，所有公司和产品名称均为 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC 或其附属公司或相关公司的商标。
©2026 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC。保留所有权利。

HuFriedyGroup
The Best In Practice